



Tastiera palmare bidirezionale

REM3 (cod. PXMWRE3) - REM3/86 (cod. PXMRE3)

Manuale programmazione

Introduzione

Il REM3 abbina la flessibilità di una tastiera con la convenienza e la mobilità di un telecomando. I suoi 15 tasti consentono un maggiore livello di interazione con la centrale anche da remoto, e la bidirezionalità consente la visualizzazione accurata dello stato delle 2 aree.

Specifiche Tecniche

Frequenza di funzionamento	433MHz o 868MHz
Tipo di batteria	Una batteria al litio (2032)
Durata batteria	Minimo 1 anno
Portata radio (in un ambiente tipico residenziale)	45 metri
Compatibilità	Centrali MG5000 / MG5050 V3.0 o superiore Centrali Serie Spectra SP V.3.0 o superiore con ricevitore MG-RTX3 V.1.31 o superiore. IMPORTANTE: Il REM3 non è compatibile con il ripetitore MG-RPT1 non beneficia dell'aumento di portata.
Dimensioni LxAxP (mm)	80x34x15

Programmazione del REM3 nella centrale

Passo	Azione su Tastiera	Dettagli
1	[] + [CODICE PRINCIPALE]	Il tasto [] lampeggia. LED/Tasto acceso = programmazione utente Possono essere usati anche i [CODICE PRINCIPALE AREA]
2	[NUMERO UTENTE]	2 cifre da 01 a 32
3	[CODICE]	Inserire 4 o 6 cifre del codice
4	[CONFERMA CODICE]	Reinserire le 4 o 6 cifre del codice
5	[PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO]	Premere e tenere premuto il tasto informazione ([i]) per la programmazione del telecomando. Vedere il "Manuale della centrale" per informazioni supplementari. IMPORTANTE: se il sistema è diviso in aree, andare al passo 6. Per sistema è diviso in aree, andare al passo 2 per programmare un altro telecomando o premere il tasto [CANC] per uscire.
6	[1] e/o [2] + [INVIO]	Assegnare il codice utente a un'area o a entrambe, quindi premere il tasto [INVIO]. Andare a passo 2 o premere il tasto [CANC] per uscire.

Programmazione Funzione Tasti

Il REM3 dispone di varie programmazione funzione tasti. Vedere le sezioni dalla [610] alla [642] in centrale per definire le sei funzioni dei tasti e le due funzioni di combinazioni tasti.

	RC#	PGM1 [9]	PGM2 [0]	PGM3 [X]	PGM4 [✓]	PGM5 [•]	PGM6 [•]	PGM [X] + [✓]	PGM [•] + [•]
Default:		[B]	[C]	[D]	[E]	[5]	[6]	[NOTTE]	[NOTTE]
[610]	TUTTI	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPORTANTE: Quando la sezione [610] è programmata, la centrale copia e salva i valori nelle sezione di tutti i telecomandi.

[611]	1	—	—	—	—	—	—	—	—
↓	↓	—	—	—	—	—	—	—	—
[642]	32	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella Definizione Funzione Tasti

[NOTTE] - Vuoto / Tasto disabilitato

[1] - Inserimento Totale / Inserimento Totale Forzato

[2] - Inserimento Perimetrale / Inserimento Perimetrale Forzato

[3] - N/D

[4] - Inserimento Notte / Inserimento Notte Forzato

[5] - Attivazione PGM (Gruppo Evento #22)

[6] - Attivazione PGM (Gruppo Evento #23)

[7] - N/D

[8] - Aggressione 1

[9] - Aggressione 2

[A] - Aggressione 3

[B] - Attivazione PGM (Gruppo Evento #8)

[C] - Attivazione PGM (Gruppo Evento #9)

[D] - Attivazione PGM (Gruppo Evento #10)

[E] - Attivazione PGM (Gruppo Evento #11)

Richiesta Codice per Tasti Funzione

I sei tasti funzione (da PGM1 a PGM6) possono essere programmate con richiesta immissione codice. Vedere sezioni di programmazione dalla [360] alla [376], opzioni [1] e [5], della centrale per determinare se la funzione dei tasti da 1 a 6 richiedono l'immissione del codice.

		OFF	ON
[360]	[1] Tutti i numeri dispari dei REM3	<input type="checkbox"/> = Richiesta codice	<input type="checkbox"/> = Solo tasto funzione
	[5] Tutti i numeri pari dei REM3	<input type="checkbox"/> = Richiesta codice	<input type="checkbox"/> = Solo tasto funzione
[361]	[1] Telecomando #1	<input type="checkbox"/> = Richiesta codice	<input type="checkbox"/> = Solo tasto funzione
↓	[5] Telecomando #2	<input type="checkbox"/> = Richiesta codice	<input type="checkbox"/> = Solo tasto funzione
[376]	[1] Telecomando #31	<input type="checkbox"/> = Richiesta codice	<input type="checkbox"/> = Solo tasto funzione
	[1] Telecomando #32	<input type="checkbox"/> = Richiesta codice	<input type="checkbox"/> = Solo tasto funzione

Inserimento rapido

Il REM3 offre l'utilizzo della funzione inserimento rapido. L'utilizzo della funzione inserimento rapido si abilita in programmazione della centrale sezione [370], opzioni dalla [1] alla [3].

[703]	Opzioni Inserimento/Disinserimento		OFF	ON
	Opzione			
	[1]	Inserimento totale rapido	<input type="checkbox"/> Disabilitato	<input type="checkbox"/> Abilitato
	[2]	Inserimento perimetrale rapido	<input type="checkbox"/> Disabilitato	<input type="checkbox"/> Abilitato
	[3]	Inserimento notte rapido	<input type="checkbox"/> Disabilitato	<input type="checkbox"/> Abilitato

Modo prova radio

Per visualizzare sullo schermo, tramite i LED, il valore dell'intensità del segnale radio e il disturbo radio ambientale: Premere e mantenere premuto il tasto Informazione per sbloccare il REM3, quindi premere e mantenere premuto simultaneamente i seguenti tasti: tasto Informazione ([i]), tasto PGM 1 e il tasto PGM 2. **IMPORTANTE: Un uso ripetuto del modo prova radio causa la scarica della batteria.**

Tasto Informazione

Intensità del segnale radio
Premere il tasto [i] quando si è in Modo Prova Radio per attivare la visualizzazione dell'intensità del segnale radio. Questa funzione mostra la quantità del segnale radio ricevuto dalla centrale MG5000/MG5050 o dal modulo RTX3 e permette la valutazione dell'ambiente prima dell'installazione di qualsiasi trasmettitore senza fili. Per esempio: Porre il REM3 nel luogo dove si intende installare un contatto magnetico senza fili per valutare l'intensità del segnale radio tramite il Modo Prova Radio.

Funzione Tasti

Disturbo Radio
Questa funzione visualizza la quantità di disturbo radio presente sulla stessa frequenza del REM3. Se i quattro LED sono accesi, una forte interferenza radio è stata rilevata. Questa funzione può essere usata per verificare la presenza di interferenze radio prima dell'installazione.

Ottimo	1	2	Interferenze Radio
Buono	3	4	Alto Disturbo Radio
Accettabile	5	6	Basso Disturbo Radio
Debole	7	8	Nessun Disturbo Radio

Dichiarazione di conformità:

La dias s.r.l., Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature **REM3** e **REM3/86** sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC 89/336/CEE
- R&TTE 1999/05/CE
- LV 73/23/CEE come emendamento 93/68/CEE

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

- EN 300-220-2 V2.1.1 (2006-04)
- ETS 301 489-03 V1.4.1 (2002-08)
- EN 50130-4:1995 + emendamento A1:1998 & A2 :2003
- EN 55022: 1998
- EN 60950-1: 2001 & A11 :2004 prima edizione

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it