

Guida utente per aggiornamento firmware della tastiera ergo-T (s.o. Android)

Nel seguito viene descritta la procedura passo-passo, per effettuare l'aggiornamento del firmware della tastiera ergo-T (S.O. Android). La disponibilità on-line di un aggiornamento viene notificata sulla tastiera ergo-T mediante un'icona.

GENERALITA'

La procedura di aggiornamento si suddivide in tre fasi:

- 1. download del file contenente il FW
- 2. installazione del pacchetto
- 3. riavvio finale della tastiera.

RACCOMANDAZIONI

Prima di iniziare l'aggiornamento:

- Accertarsi che la tastiera sia correttamente alimentata da fonte protetta da back-up, è importante assicurarsi che questa fase non sia soggetta ad interruzioni di alimentazione che potrebbero rendere inutilizzabile l'aggiornamento.
- Non interrompere l'aggiornamento onde evitare di danneggiare il firmware.

PROCEDURA

Step	Operazione	Esempio	
1.	Quando il file con l'aggiornamento è disponibile, appare un pallino giallo sopra l'icona del menu 'Impostazioni', premere per entrare.	A4.58.0F.9D.23.09	

2.	Scorrere il menu fino alla voce ' Scarica aggiornamento firmware ', premere per avviare il download. La dimensione del pacchetto di aggiornamento è di 600Mb, per cui il download potrebbe richiedere parecchi minuti per il completamento.	Impostazioni Centrale Cambio Pin Cambio Pin Suuro Tema Souro Accesso con pin Consenti accesso al sistema operativo Installa aggiornamenti Scarica aggiornamento firmware Info info
	Durante la fase di download la scritta posta sul tasto 'Scarica aggiornamento firmware' cambia per dare evidenza dell'operazione in corso. In questa fase la ergo-T può essere usata normalmente.	Impostazioni Centrale Cambio Pin ★ Svuota i preferiti Tema Scuro Accesso con pin Consenti accesso al sistema operativo Installa aggiornamenti Scaricando Installa aggiornamenti Installa aggiornamenti Installa aggiornamenti Installa aggiornamenti Installa aggiornamenti
2	Al termine del download la scritta posta sul tasto 'Scarica aggiornamento firmware' cambia in ' Installa aggiornamento firmware ', premere per avviare l'installazione, dietro conferma.	Impostazioni Centrale Cambio Pin ★ Svuota i preferiti ✓ Terna Scuro ▲ Accesso con pin 2: Consenti accesso al sistema operativo Installa aggiornamenti 1 Installa aggiornamenti Installa aggiornamento firmiware Info
3.	Premere su 'OK' per confermare l'avvio. La procedura di installazione richiede circa 20 minuti. Al termine la tastiera si riavvia automaticamente.	Impostazioni Centrale Cambio Pin Cambio Pin Terma Scuro La ego, Turriti (avivo cent investito) La ego, Turriti (avivo cent investin) La ego, Turriti (avivocent inv

4.	Alcuni istanti dopo il riavvio della tastiera, appare un messaggio, come mostra l'immagine accanto, premere sul tasto 'Install'.	
5.	In questa fase la tastiera ergo-T effettua la verifica sulla validità del download, la durata di questa operazione è di qualche minuto. Al termine la tastiera si riavvia di nuovo ed appare la schermata di aggiornamento per circa 10 minuti.	9:20 Image: Second s
6.	Al successivo riavvio, un messaggio informa l'utente sull'esito della procedura e prima di tornare alla pagina HOME, occorre indicare se si desidera cancellare il file di aggiornamento. Si consiglia la cancellazione.	A4:58:0F:9D:23:09 09:28 esterna contammare venered 17 aprile esterna contammare System Update Congratulation upgrade succeed/Do you want to delete the file? If notthe system may propose this update again. No Ves Disinserito



www.kseniasecurity.com